

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Activer/Désactiver rapidement vos paramètres d'accessibilité avec la fonction **RACCOURCI ACCESSIBILITE**

Description :



RACCOURCI ACCESSIBILITE est un raccourci vers vos paramètres d'accessibilité. En cochant la fonction d'accessibilité qui vous concerne dans le paramètre « raccourci accessibilité », un triple-clic sur le bouton principal de votre appareil suffira pour activer/désactiver celui-ci.

Si vous utilisez régulièrement plusieurs paramètres d'accessibilité, vous pouvez cocher plusieurs fonctions dans le menu « raccourci accessibilité ». Dans ce cas, le triple-clic sur le bouton principal ouvrira une liste de vos paramétrages d'accessibilité sélectionnés.

Comment y accéder :

Aller sur : **Réglages/Général/Accessibilité/et dans le bas de la liste - Raccourci Accessibilité**

