

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

A la découverte de l'iPhone ou iPad

Cette fiche a pour but de vous familiariser avec l'aspect physique de votre appareil. Nous verrons ici, les différents boutons et connectiques ainsi que leur emplacement. Nous verrons également certains termes propres à Apple.

iPhone 6

Sur la face avant de l'appareil, vous trouverez en haut le récepteur/micro avant ainsi qu'une caméra. Dans le bas, vous trouverez le bouton « accueil ».

Sur la tranche gauche, vous trouverez le commutateur sonnerie/silence et plus bas, les boutons de volume.

Sur la tranche droite, vous trouverez le bouton marche/veille, et plus bas le tiroir de la carte SIM

Sur la tranche du bas, vous trouverez le connecteur de charge, la prise d'écouteur, le micro du bas ainsi que le haut-parleur

Sur les iPhones ancienne génération, le bouton marche/veille se trouve au-dessus.



Icône d'App :

Une App est une application (jeux, utilitaire, etc...). Vous en retrouvez un certain nombre sur votre appareil, mais vous pouvez aussi en ajouter depuis l'App "App Store". Plusieurs pages d'écran sont disponibles pour accueillir vos Apps.

Le bouton « **Accueil** » est le bouton principal de votre appareil. Il vous permet entre autres de sortir du mode veille, de sortir d'une App, de revenir sur la page 1, etc D'autres options sont accessibles en appuyant de manière prolongée ou en double-cliquant ou triple-cliquant sur ce bouton. Il reconnaît les empreintes digitales, ce qui facilite certaines fonctions telle que l'activation de l'appareil en mode sécurisé.



La **caméra avant et son micro** permettent d'effectuer des communications vidéo que vous pouvez suivre sur l'écran en tenant le bras tendu.



Le **commutateur sonnerie/silence** permet de mettre votre appareil en silencieux.

Les **boutons de volume** permettent d'augmenter et de diminuer le son, mais également d'enclencher la prise d'une photo dans l'App Photo.



Le **bouton marche/veille** permet d'allumer l'appareil et de le mettre en mode veille. Un appui prolongé sur celui-ci permettra de l'éteindre complètement.

Par le petit **tiroir SIM**, vous introduirez votre carte micro Sim de votre opérateur téléphonique. Un petit ustensile type "pointe d'aiguille" est livré avec votre appareil et vous permettra d'ouvrir ce tiroir.

Le **connecteur Lightning**, qui se trouve sous votre appareil permet de le charger. Le câble de ce chargeur fait également office de câble USB qui vous permet de brancher l'appareil à un ordinateur.



Sur cette face inférieure, vous trouverez également une **prise casque** et un **haut-parleur**. Ce dernier se coupe automatiquement lorsque vous brancherez le casque.

Sur la face arrière de l'appareil, vous trouverez la **caméra principale** et son flash, qui vous permettront de faire des photos et de filmer.



Et pour l'iPad . . .

(iPad mini, iPod touch)

Les produits tactiles de chez Apple sont très similaires. À part l'une ou l'autre petite fonction, les grosses différences entre l'iPhone et l'iPad sont la taille et l'option téléphone (uniquement sur l'iPhone).

Sur certains iPad appelés "Cellulaire", on retrouve un tiroir SIM. Celui-ci vous permettra de surfer n'importe où sur internet, mais pas de téléphoner.